

BERSERKER GAMING et le logo sont la propriété d'Espace PC International. Toutes autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Contact : [contact@berserker-gaming.com](mailto:contact@berserker-gaming.com)

Fabricant et importateur : Espace PC International 12 rue des épinettes 77600 Bussy-Saint-Martin France. Contact : [contact@berserker-gaming.com](mailto:contact@berserker-gaming.com)



## Guide d'installation



MODEL NO.  
H-BSK-ALFES-SS-FIL-BK-ILLU

**Enceinte gaming**



Merci d'avoir acheté cette Enceinte de barre de son sans fil (BT) illuminé 6 w avec commande tactiles. Elle se connecte à votre ordinateur ou à tout équipement multimédia et est alimentée par le port USB. Vous avez juste besoin de la relier à un port audio jack stéréo..

**Enceinte Gaming BSk Alfes Barrede son sans fil illuminé 6 W avec commandes tactiles.**

- Prise d'entrée AUX de 3.5 mm
- Connecteur USB 5 V
- Bouton contrôle Marche/Arrêt et volume +/-
- Touche tactile pour la lumière rétroéclairée.
- Touchetactile pour appairier votre appareil périphérique.  
( le Code d'appariement : Alfes )

**Caractéristiques :**

- **Matériau :** ABS  
**Type de transmission :** sans Fil (BT), filaire, USB  
**Haut-parleur :** 6W RMS (2\*3W)  
**Taille de Haut-parleur :** Ø 2 x 50mm  
**Réponse en fréquence :** 300Hz~20KHz  
**puissance radio d'émission maximale :** 20 dbm  
**Fréquence radio :** 2402-2480 Mhz  
**SNR :** ≥36dB (Rapport signal sur bruit)  
**Sensibilité d'entrée :** 650Mv  
**Alimentation :** DC 5V via port USB  
**Éclairage LED :** RVB  
**Longueur du câble :** 1m20  
**Dimensions du produit :** 440\*73\*87\*mm  
**Poids :** 780g  
**Couleur :** Noir

**Installation et utilisation**

- Elle est plug & play : elle s'installe sans pilote supplémentaire à partir de Windows.
- Vous n'avez qu'à connecter les enceintes à un port USB de votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable ou, et le connecteur jack stéréo à la carte son.
- Placer les enceintes sur votre bureau sur une surface plane.Les enceintes peuvent être déplacées selon vos besoins
- Tourner le bouton de contrôle de volume +/- (3) pour allumer et éteindre.
- Touchez le symbole Led (4) pour activer ou désactiver la lumière.
- Touchez le symbole sans fil BT (5), l'apareil passera en mode d'appariement.
- Sélectionnez cet appareil lorsque le nom « Batteltron 75.014.67 » est affiché sur l'écran, puis validez-le
- Ne pas ouvrir ou modifier les enceintes.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées
- Ne pas exposer à la poussière ou à la chaleur
- Ne pas mettre en contact avec liquide



**Résolution de problèmes**

Si vous n'avez pas de son :

- Assurez vous que vous avez réalisé les branchements correctement et que votre carte son est en bon état de fonctionnement
- Vérifiez le réglage du volume des enceintes et aussi au niveau du système d'exploitation
- Vérifiez que votre port USB fonctionne correctement en le testant avec une souris ou un clavier USB



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de chacune des directives européennes pour lesquelles il est concerné RED directive 2014/35/EU. Pour obtenir la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur le site : <http://www.berserker-gaming.com>

**Avertissements**

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2024. BERSERKER GAMING. Tous droits réservés.